

2. brigáda vzdušných síl  
Pracovisko VLIS  
Borovianska cesta 1  
960 01 Zvolen  
Slovak Republic

**MIL AIP  
SUP**

**1/23**  
10 AUG 2023

TEL : +421/960/46 22 18  
AFTN : LZSLWXSJ  
e-mail : vlis@mil.sk

GEN, ENR, AD

**1. Platnosť:** od 10 AUG 2023 do UFN.

**2. LZSL – nedostupnosť systému VOR/DME SLC**

Z dôvodu rekonštrukcie systému bude VOR/DME SLC dočasne nedostupný.

**2.1 Nedostupné letové postupy na letisku LZSL:**

- SID RWY 18
- SID RWY 36
- STAR RWY 36
- VOR RWY 36
- ILS CAT I alebo LOC RWY 36
- PAR (MIL ONLY) RWY 36

**2.2 Náhradné postupy**

Bližšie informácie budú poskytnuté prostredníctvom oddelenia WOC (Operačné centrum krídla). Kontaktovať minimálne 48 hodín pred plánovaným priletom.

TEL: 0960/45 23 63

FAX: 0960/45 21 23 (iba nezabezpečené)

e-mail: lzsl.twr@mil.sk, woc@mil.sk

**3. Referencie MIL AIP SR:**

GEN 2.5	Rádionavigačné zariadenia
ENR 4.1	Rádionavigačné zariadenia/systémy
ENR 6-1	Mapa preletových tratí - ICAO /Spodný vzdušný vzdušný priestor = GND - FL 245/
ENR 6-3	Mapa preletových tratí - ICAO /Horný vzdušný priestor = FL 245 - FL 660/ - SEE FRA
ENR 6-7	Rádiové zariadenia - mapový index
LZSL AD 2.19	Rádionavigačné a prístávacie zariadenia
LZSL AD 2.22	Letové postupy
AD 2-LZSL-5-1	Mapa štandardných prístrojových odletových tratí (SID) - ICAO SID RWY 18 ACFT CAT A/B/C/D
AD 2-LZSL-5-3	Mapa štandardných prístrojových odletových tratí (SID) - ICAO SID RWY 36 ACFT CAT A/B/C/D
AD 2-LZSL-6-1	Mapa štandardných prístrojových priletových tratí (STAR) - ICAO STAR RWY 36 ACFT CAT A/B/C/D
AD 2-LZSL-7-1	Mapa priblíženia podľa prístrojov - ICAO VOR RWY 36 ACFT CAT A/B/C/D
AD 2-LZSL-7-3	Mapa priblíženia podľa prístrojov - ICAO ILS CAT I alebo LOC RWY 36 ACFT CAT A/B/C/D
AD 2-LZSL-7-5	Mapa priblíženia podľa prístrojov - PAR (MIL ONLY) RWY 36

**1. Validity:** from 10 AUG 2023 to UFN.

**2. LZSL – unavailability of system VOR/DME SLC**

Due to system renewal, VOR/DME SLC will be temporarily unserviceable.

**2.1 Unavailability of flight procedures at LZSL aerodrome:**

- SID RWY 18
- SID RWY 36
- STAR RWY 36
- VOR RWY 36
- ILS CAT I or LOC RWY 36
- PAR (MIL ONLY) RWY 36

**2.2 Alternative procedures**

Further information will be provided by WOC department (Wing Operation Centre). Contact WOC at least 48 hours prior to arrival.

TEL: +421/960/45 23 63

FAX: +421/960/45 21 23 (unsecured only)

e-mail: lzsl.twr@mil.sk, woc@mil.sk

**3. MIL AIP S. R. References:**

GEN 2.5	Radio navigation aids
ENR 4.1	Radio navigation aids/systems
ENR 6-1	Enroute chart - ICAO /Lower airspace = GND - FL245/
ENR 6-3	Enroute chart - ICAO /Upper airspace = FL 245 - FL 660/ - SEE FRA
ENR 6-7	Radio facility - index chart
LZSL AD 2.19	Radio navigation and landing aids
LZSL AD 2.22	Flight procedures
AD 2-LZSL-5-1	Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO SID RWY 18 ACFT CAT A/B/C/D
AD 2-LZSL-5-3	Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO SID RWY 36 ACFT CAT A/B/C/D
AD 2-LZSL-6-1	Standard Arrival Chart - Instrument (STAR) - ICAO STAR RWY 36 ACFT CAT A/B/C/D
AD 2-LZSL-7-1	Instrument Approach Chart - ICAO VOR RWY 36 ACFT CAT A/B/C/D
AD 2-LZSL-7-3	Instrument Approach Chart - ICAO ILS CAT I or LOC RWY 36 ACFT CAT A/B/C/D
AD 2-LZSL-7-5	Instrument Approach Chart - PAR (MIL ONLY) RWY 36

**4. V MIL AIP SR, podsekcia GEN 0.3 Záznam o doplnkoch do MIL AIP, zaznamenajte MIL AIP SUP 1/23.**

**4. Record entry of the MIL AIP SUP 1/23 in the MIL AIP S.R., subsection GEN 0.3 Record of MIL AIP Supplements.**

- KONIEC -

- END -